

お客様各位

計画停電に対する製品取扱の注意事項について

2011年3月18日
オザキ株式会社

計画停電時のオザキ製品の取扱に関する注意点についてお知らせ致します。なお、これらの内容は全てを保証するものではありませんのでご注意ください。詳細は各製品取扱説明書に従って行ってください。

【電源を使用する製品①】

下記の電源を使用する製品につきましては、停電中は使用することは出来ませんが、
停電復旧後に運転を再開しますので、計画停電前に電源スイッチを「OFF」または、
操作コックを「切」の位置に戻し、ガスの元栓を閉めて下さい。
停電が復旧しましたら、ガスの元栓を開き、使用してください。

以下製品

●ガスピザオーブンデラックス

- Zガスピザオーブンデラックス1型
- Zガスピザオーブンデラックス1型IT
- Zガスピザオーブンデラックス2型
- Zガスピザオーブンデラックス2型IT
- Zガスピザオーブンデラックス3型
- Zガスピザオーブンデラックス3型IT

●ガスオーブンファンタジスタ

- Zガスオーブンファンタジスタ1型
- Zガスオーブンファンタジスタ2型
- Zガスオーブンファンタジスタ3型

●ガスティルティングパン

- Zガスティルティングパン1200、○Zガスティルティングパン1550

●ガス中華レンジ

- Z60-75CSA

●ガスレンジ ワイドレシーバー (CVシリーズ)

- ZM-900CV (オーブン部分)
- Z2M-1500CV (オーブン部分)
- ZL-1000CV (オーブン部分)
- ZL-1200CV (オーブン部分)
- ZM-900CV 5×3 (オーブン部分)
- ZM-1200CV 5×4 (オーブン部分)

上記、ワイドレシーバー(CVシリーズ)のトップバーナにつきましては、停電時に使用されますと、厨房内の排気設備が作動しない為、一酸化炭素中毒のおそれがあります。
調理を終了し、ガスの元栓を閉めてください。

【電源を使用する製品②】

下記の電源を使用する製品につきましては、停電中は使用することは出来ません。
また、停電復旧後に自動的に点火させる機能はありませんが、**計画停電前に電源スイッチを「OFF」にして、ガスの元栓を閉めてください。**
停電が復旧しましたら、ガスの元栓を開き、取扱説明書に従って操作を行ってください。
なお、一部の製品につきましては、停電復旧後の操作時に**エラー表示**が出る場合がありますが、その時は取扱説明書に従って操作を行ってください。

以下製品

●ガスコンベクションスチームオーブン

OZCSO-95、OZCSO-150、OZCSO-280、OZCSO-280カート付
OZCSO-640
OZCSO-390
OZCSOミニ台付型、OZCSOミニ卓上型
OZCSOダブルミニ
OZCSOダブル27、OZCSOダブル34
OZCSO-27、OZCSO-34
OZリトルCSO、リトルCSOリモコン仕様

●ガス炊飯レンジ

OZ11RREC、OZ11RREC調理台付
OZ21RREC、OZ21RREC調理台付
OZ22RREC
OZ33RREC

●ガス中華レンジ

OZ60-75CSP
OZ70-90CSP
OZ175-90CSP
OZ220-90CSPTC

●ガスめんゆで機・ガスめんあげ釜

OZガスめんゆで機、OZガスめんゆで機DX
OZガス急速解凍めんあげ釜スーパーブラスト
OZガス急速解凍めんあげ釜スーパーブラストDX

●ガスペーカリーオーブン

OZ100BOEC、OZ200BOEC、OZ300BOEC

●ガスレンジ ワイドレシーバー（ECシリーズ）

OZM-1200EC (オープン部分)
OZL-1500EC (オープン部分)
OZM-1200EC 5×4 (オープン部分)
OZMO-1000EC
OZLO-1150EC

上記、**ワイドレシーバー（ECシリーズ）**のトップバーナにつきましては、停電時に使用されますと、厨房内の排気設備が作動しない為、一酸化炭素中毒のおそれがあります。
調理を終了し、ガスの元栓を閉めてください。

【電源を使用しない製品】

電源を使用しない製品につきましても、停電時に使用されますと厨房内の排気設備が作動しない為、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

調理を終了し、ガスの元栓を閉めてください。

停電が復旧しましたら、ガスの元栓を開き、使用してください。

以上